







Stellwand DINO

Art. 2006



Bitte achten Sie beim Aufbau auf die Innen- und Außenseite.
Die Innenseite hat immer einzelne, starke Rill-Linien, die Außenseite zwei schwächere.

Stückliste:



Die Stützbeine werden zum Dreieck zusammengefaltet und mit den Schrauben arretiert.
Die Schrauben nur so weit einschrauben, dass die Mittelland noch eingehängt werden kann.

